

Bij het monteren van de aanloopprofielen is het belangrijk onderstaande stappen te volgen

Meegeleverd bij de mat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aanloopprofielen, gezaagd in verstek en op maat 2. PVC hoekjes voor onderlinge koppeling
Zelf benodigd tijdens installatie:	<ol style="list-style-type: none"> 1. (accu)boormachine 2. Aluminium boor en betonboor 3. Schroeven en pluggen 4. Optioneel: secondelijm

STAP 1:

Pak de verpakking voorzichtig uit. Let op: de hoeken van de aanloopprofielen kunnen scherp zijn omdat deze in verstek zijn gezaagd.



STAP 2:

Plaats de meegeleverde PVC hoekjes in de hoeken van de profielen en maak het frame compleet. Eventueel kan secondelijm worden toegevoegd om de verbinding te versterken.



STAP 3:

Boor het frame vast aan de ondergrond. Boor op circa 20-25cm tussenafstand gaten in de aluminium profielen (positie zie foto). Boor vervolgens dezelfde gaten in de vloer en fixeer het frame met pluggen en schroeven aan de ondervloer.



STAP 4:

Het is frame gereed waar de mat in kan worden gelegd. Leg één zijde tegen het frame aan en rol de mat voorzichtig volledig uit. Let op dat het frame hierbij niet beschadigd raakt.

