

## ABI TAPIJT LOGOMAT



### Wasinstructies

Nr.	Fase	Commentaar	Tijd	Waterniveau	Temperatuur
1.	Voorwas	Optioneel	2-3 min.	Medium	49 °C
2.	Hoofdwas		2-3 min.	Medium	49 °C
3.	Pauze		2-3 min.	Hoog	49 °C
4.	Spoelen		2 min.	Hoog	Koud
5.	Spoelen		2 min.	Hoog	Koud
6.	Extractie	Lage snelheid	1-2 min.		
7.	Schudden	Draaiende trommel	1 min.		
8.	Extractie	Max. 250G	3-5 min.		
9.	Drogen	Optioneel	5-10 min.		82 °C (Trommeltemp.)
10.	Afkoelen		5 min.		

### Aanvullende aanbevelingen

1.	Voor zwaar vervuilde matten, verhoog de temperatuur tot max. 60°C .
2.	De pauze mag niet hoger zijn dan een pH-waarde van 9,5. Gelieve niet-ionische detergents te gebruiken.
3.	Bij drogen, gelieve trommeltemperatuur van de droger onder 82°C te houden.
4.	Indien de matten niet voldoende drogen, kan men tijdens het laatste spoelen warm water gebruiken van 49°C. Dit zal waterretentie doen dalen tijdens de extractie.
5.	Matten plat op de grond leggen na het wassen; laat de matten afkoelen vooraleer men deze oprolt.